

# **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



## **Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## **Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

## **Product Information**

DEVELOPED IN GERMANY | MADE IN CHINA.

Please keep this product information. When passing this article on to a third person, this information should be handed over.

## **Warning Notice**

For the safety and health of your child.

This product should be inspected before each use and thrown away at the first sign of any damage or weak points that would make it unsafe to use.

All packaging and fastening components are to be removed before use.

## **Usage Instructions**

 **PRODUKTDATENBLATT GPSR**



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Produktinformation**

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND | HERGESTELLT IN CHINA.

Die Produktinformation bitte aufbewahren. Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehändigt werden.

**Warnhinweis**

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes.

Vor jeder Benutzung ist das Produkt zu prüfen und bei ersten sicherheitsbeeinträchtigenden Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstellen wegzuwerfen.

Alle Verpackungs- und Befestigungsteile sind vor Gebrauch zu entfernen.

**Gebrauchsanweisung**

# FICHE D'INFORMATION PRODUIT GPSR

**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Information sur le produit**

DÉVELOPPÉ EN ALLEMAGNE | FABRIQUÉ EN CHINE.

Veillez conserver la fiche d'informations sur le produit. Si vous donnez la gourde à une tierce personne, remettez-lui également la fiche.

**Avis de mise en garde**

Pour la sécurité et la santé de votre enfant.

Vérifiez le produit avant toute utilisation, jetez-le aux moindres signes de dégâts ou de défauts en matière de sécurité.

Retirez tous les éléments d'emballage et de fixation avant utilisation.

**Instructions d'utilisation**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

DISEÑADO EN ALEMANIA | FABRICADO EN CHINA.

Por favor, conserven la información sobre este producto. En el caso de que éste fuera destinado a terceras personas incluyan también estas informaciones.

**Warning Notice**

Para la seguridad y la salud de los niños.

Hay que examinar este producto antes de cada utilización y desecharlo al primer signo de deterioro o de defectos que puedan mermar su seguridad.

Es necesario eliminar todas las partes del embalaje y de la fijación antes de su uso.

**Usage Instructions**

# **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



## **Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## **Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

## **Product Information**

SVILUPPATO IN GERMANIA | PRODOTTO IN CINA.

Conservare le presenti informazioni sul prodotto. Allegarle al prodotto in caso di consegna ad altra persona.

## **Warning Notice**

Per la sicurezza e la salute del vostro bambino.

Prima di ogni utilizzo controllare il prodotto. Gettarlo via ai primi segni di danneggiamento o cedimento che ne compromettono la sicurezza.

Rimuovere tutti gli elementi di imballaggio e fissaggio prima dell'utilizzo.

## **Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

ONTWORPEN IN DUITSLAND | GEPRODUCEERD IN CHINA.

Bewaar de productinformatie. Deze moet bij doorgeven aan derde personen mee worden overhandigd.

**Warning Notice**

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind.

Voor ieder gebruik dient het product te worden gecontroleerd; bij de eerste tekenen van beschadigingen of zwakke plekken die de veiligheid in gevaar brengen, moet het worden weggegooid.

Verwijder alle verpakings- en bevestigingsdelen vóór gebruik.

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR****Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

VYVINUTÁ V NĚMECKU I VYROBENÁ V ČÍNĚ.

Uchovejte si tyto informace o výrobku. Výrobek se smí dále odevzdat třetí osobě pouze s těmito informacemi.

**Warning Notice**

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte.

Před každým použitím se musí výrobek zkontrolovat a při prvním náznaku poškození nebo nedostatku, které mají vliv na bezpečnost, ho vyhodit.

Před použitím odstraňte všechny obalové a upevňovací díly.

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

VYVINUTÁ V NEMECKU I VYROBENÁ V ČÍNE.

Prosím, uchovajte si tieto informácie o výrobku. Výrobok smie byť ďalej odovzdaný tretej osobe iba s nimi.

**Warning Notice**

Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa.

Pred každým použitím sa musí výrobok skontrolovať a pri prvom náznaku poškodenia alebo nedostatku, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, ho vyhodíte.

Všetky obalové a spojovacie časti musia byť pred použitím odstránené.

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage InstructionsUsage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**

 **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



**Producer:**

Laessig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**1205018000**

**1205018000 School Backpack Origin Bold black**

**Product Information**

**Warning Notice**

**Usage Instructions**