

# **PRODUCT DATA SHEET GPSR**



## **Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## **Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## **Product Information**

DEVELOPED IN GERMANY | MADE IN CHINA.

Silicone Section Dish Set.

Tested according to DIN EN 14372.

Recommended age: from 6 months and up.

Please note the following information. Please keep the product information. When passing this article on to a third person the information should be handed over.

## **Warning Notice**

For the safety and health of your child - CAUTION!

This product should only be used under adult supervision. Examine each product before using. Dispose of the product at the first sign of any damage or flaw.

Always check the temperature of the food before feeding to a child.

Children should not be moving while drinking or eating (risk of choking while swallowing or injury in case of a fall).

All packaging and fastening components are to be removed before use.

## **Usage Instructions**

Thoroughly clean before first use (see instructions for cleaning and care).

The silicone section dish set should never be placed in open flames or on hot surfaces.

Never put your LÄSSIG children's dishes in the oven, under the grill or on the electric or gas stove.

The use of foods and spices (e.g. carrots, bell peppers, curry) containing large amounts of carotene, can lead to discoloration of the material, but will not affect the functionality and quality of the product.

Avoid contact with sharp objects as this can lead to sustained damage to the surface.

Instructions for cleaning and care:

The silicone plate must be cleaned regularly.

Wash the products by hand with warm water and a mild detergent or place in the upper rack of your dishwasher.

Dishwasher safe up to 65°C.

We recommend cleaning by hand in order to enjoy the features and printed design for longer.

Do not use any detergents, solvents, abrasives e.g. metal scrub pads, that contain chlorine or a disinfectant.

Do not sterilize with steam or boil.

Do not sterilize in the microwave.

Store in a dust-free and dry place.



# PRODUKTDATENBLATT GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Produktinformation

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND | HERGESTELLT IN CHINA.

Silikon-Geschirrset.

Geprüft gemäß DIN EN 14372.

Altersempfehlung: ab 6 Monaten.

Beachten Sie die folgenden Hinweise. Die Produktinformation bitte aufbewahren. Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehändigt werden.

## Warnhinweis

Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Vor jeder Benutzung ist das Produkt zu untersuchen. Beim ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Schwachstelle ist es wegzuwerfen.

Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern prüfen.

Kinder sollten während Nahrungsaufnahme bzw. Trinken nicht in Bewegung sein (Erstickungsgefahr bei Verschlucken bzw. Verletzungsgefahr bei Sturz).

Alle Verpackungs- und Befestigungsteile sind vor Gebrauch zu entfernen.

## Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen (siehe Hinweise zur Reinigung und Pflege).

Das Silikon-Geschirrset niemals in offene Flammen oder auf heiße Flächen stellen.

Verwenden Sie Ihr LÄSSIG Kindergeschirr nie im Backofen, Grill oder auf dem Elektro- oder Gasherd.

Die Verwendung stark karotinhaltiger Lebensmittel und Gewürze (z. B. Karotten, Paprika, Curry) kann zu Verfärbungen des Materials führen, die aber die Funktionsfähigkeit und Qualität nicht beeinträchtigen.

Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen, da dies zu einer nachhaltigen Beschädigung der Oberfläche führen kann.

Hinweise zur Reinigung und Pflege:

Der Silikonteller muss regelmäßig gereinigt werden.

Spülen Sie die Produkte von Hand mit warmen Wasser und einem milden Spülmittel oder im oberen Korb Ihrer Spülmaschine.

Spülmaschinengeeignet bis 65 °C.

Damit Sie lange Freude an Funktion und Druckmotiv haben, empfehlen wir die Reinigung von Hand.

Verwenden Sie keine chlorhaltigen Spül-, Lösungs- oder Scheuermittel, Topfreiniger bzw. Metallschwämme oder Desinfektionsmittel.

Nicht dampfsterilisieren oder auskochen.

Nicht in der Mikrowelle sterilisieren.

Staubfrei und trocken lagern.



# FICHE D'INFORMATION PRODUIT GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Information sur le produit**

DÉVELOPPÉ EN ALLEMAGNE | FABRIQUÉ EN CHINE.

Service de table en silicone.

Contrôle selon DIN EN 14372.

Recommandé aux enfants à partir de 6 mois.

Veuillez respecter les consignes suivantes. Veuillez conserver la fiche d'informations sur le produit. Si vous donnez l'article à une tierce personne, remettez-lui également la fiche.

**Avis de mise en garde**

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT !

Ce produit ne peut être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez le produit avant toute utilisation. Aux moindres signes de dégâts ou de défauts, jetez le produit.

Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir l'enfant.

Les enfants ne devraient pas être en mouvement au moment de manger ou de boire (danger d'étouffement en avalant et danger de blessure en cas de chute).

Retirez tous les éléments d'emballage et de fixation avant utilisation.

**Instructions d'utilisation**

Nettoyez consciencieusement avant la première utilisation (voir consignes de nettoyage et d'entretien).

Ne jamais placer le service de table en silicone près d'une flamme nue ou sur une surface chaude.

Veuillez ne jamais placer votre vaisselle LÄSSIG pour enfants au four, au grill ou sur un four électrique ou à gaz.

L'utilisation d'aliments et d'épices à forte teneur en carotène (p. ex. carottes, poivrons, curry) peut causer une décoloration du matériel, qui n'entrave en rien la fonctionnalité et la qualité du produit.

Veuillez éviter tout contact avec des objets pointus au risque d'endommager durablement la surface.

Consignes de nettoyage et d'entretien :

L'assiette en silicone doit être nettoyée régulièrement.

Lavez le produit à la main avec de l'eau chaude et un produit nettoyant doux, ou dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.

Adaptée au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C.

Pour que votre gourde vous donne entière satisfaction et qu'elle garde ses motifs pendant longtemps, nous vous recommandons de la laver à la main.

N'utilisez pas de nettoyant ni de solvant chloré, de tampon abrasif ni d'éponge métallique ni de désinfectant.

Veuillez ne pas stériliser à la vapeur ou faire bouillir.

Veuillez ne pas stériliser au micro-ondes.

Conservez à l'abri de la poussière, dans un endroit sec.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

DISEÑADO EN ALEMANIA | FABRICADO EN CHINA.

Juego de vajilla de silicona.

Verificado según DIN EN 14372.

Edad recomendada: a partir de los 6 meses.

Preste atención a las siguientes indicaciones. Por favor, conserve la información sobre este producto. Se debe incluir esta información junto con el producto en caso de cesión a terceras personas.

**Warning Notice**

Para la seguridad y la salud de los niños - ¡Advertencia!

Este producto solo debe utilizarse bajo la vigilancia de adultos. Es preciso examinar el producto antes de cada empleo.

Debe ser desechado a la primera señal de daños o de puntos débiles.

Comprueben siempre la temperatura del alimento antes de ofrecerlo.

Al ingerir alimentos o al beber, los niños no deberían estar en movimiento (peligro de asfixia por atragantamiento o riesgo de lesión por caída).

Es necesario eliminar las partes del embalaje y de la fijación antes de su uso.

**Usage Instructions**

Limpiar a fondo antes del primer uso (ver las instrucciones sobre limpieza y mantenimiento).

No coloque nunca la vajilla de silicona en llamas abiertas ni sobre superficies calientes.

No utilicen nunca su vajilla infantil de LÄSSIG en un horno, en una parrilla ni en una cocina eléctrica ni de gas.

El empleo de alimentos con fuerte contenido de caroteno y de especias (p. ej. zanahorias, pimiento, curry) puede producir decoloraciones del material que no menoscaban la funcionalidad ni la calidad del producto.

Por favor, eviten el contacto con objetos puntiagudos ya que puede ello puede conducir a un daño irreversible de su superficie.

Instrucciones de limpieza y mantenimiento:

El plato de silicona requiere un lavado con regularidad.

Lave los productos a mano empleando agua caliente y un detergente suave o en la cesta superior del lavavajillas.

Apta para lavavajillas hasta los 65°C.

Para poder disfrutar durante mucho tiempo del uso y de la decoración, se recomienda limpiar a mano.

No utilice ningún detergente, disolvente o productos de limpieza que contengan cloro, ni tampoco estropajos, esponjas metálicas ni desinfectantes.

No esterilizar al vapor ni por cocción.

No esterilizar en el microondas.

Guárdenlo en un lugar seco y sin polvo.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

SVILUPPATO IN GERMANIA | PRODOTTO IN CINA.

Set di stoviglie in silicone.

Testato secondo DIN EN 14372.

Età consigliata: dai 6 mesi.

Rispettare le seguenti indicazioni. Conservare le presenti informazioni sul prodotto. Allearle al prodotto in caso di consegna ad altra persona.

**Warning Notice**

Per la sicurezza e la salute del vostro bambino – Avvertenza!

Il prodotto può essere impiegato solo sotto la supervisione di adulti. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Ai primi segnali di danneggiamento o cedimento, gettarlo via.

Controllare sempre la temperatura degli alimenti prima di proporli ai bambini.

I bambini non dovrebbero essere in movimento durante l'assunzione di alimenti o bevande (pericolo di soffocamento se qualcosa va di traverso o di ferirsi in caso di caduta).

Rimuovere tutti gli elementi di imballaggio e fissaggio prima dell'utilizzo.

**Usage Instructions**

Pulire accuratamente prima del primo utilizzo (vedere le istruzioni per la pulizia e la manutenzione).

Non mettere mai il set di stoviglie in silicone a contatto con fiamme libere o su superfici calde.

Mai utilizzare le stoviglie per bambini LÄSSIG in forno, grill o su fornelli elettrici o a gas.

L'uso di spezie e alimenti ricchi di carotenoidi (come carote, paprika, curry) può causare macchie sul materiale, senza pregiudicarne la funzionalità e la qualità.

Evitare il contatto con oggetti con bordi affilati, poiché potrebbero causare danni permanenti alla superficie.

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione:

Il piatto in silicone deve essere pulito regolarmente.

Risciacquare a mano i prodotti con acqua tiepida e un detersivo per piatti delicato oppure nel cestello superiore della lavastoviglie.

Lavabile in lavastoviglie fino a 65° C.

Consigliamo di lavare a mano l'articolo, in modo che la sua funzionalità e il motivo stampato durino il più a lungo possibile.

Non utilizzare disinfettanti, spugnette metalliche, spugnette abrasive e detersivi contenenti cloro, solventi o abrasivi.

Non sterilizzare con vapore o bollire.

Non sterilizzare nel microonde.

Conservare in un luogo privo di polvere e asciutto.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

ONTWORPEN IN DUITSLAND | GEPRODUCEERD IN CHINA.

Siliconen serviesset.

Gekeurd volgens EN 14372.

Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 maanden.

Let op de volgende instructies. Bewaar de productinformatie. Deze moet bij doorgeven aan derde personen mee worden overhandigd.

**Warning Notice**

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind - waarschuwing!

"Dit product mag uitsluitend onder toezicht van volwassenen worden gebruikt. Vóór elk gebruik moet het product worden onderzocht. Bij de eerste tekenen van beschadiging of zwakke plekken moet het worden weggegooid."

Controleer altijd de temperatuur van het voedingsmiddel, voordat u het aan uw kind geeft.

Kinderen dienen tijdens het eten of drinken niet in beweging te zijn (kans op verstikking bij verslikken resp. verwondingsgevaar bij vallen).

Verwijder alle verpakkings- en bevestigingsdelen vóór gebruik.

**Usage Instructions**

Vóór elk gebruik grondig reinigen (zie instructies voor reiniging en onderhoud).

Plaats de siliconen serviesset nooit in open vuur of op hete oppervlakken.

Gebruik uw LÄSSIG-kinderservies nooit in de oven, op de barbecue of op een elektrisch of gasfornuis.

Gebruik van levensmiddelen en specerijen met veel caroteen (bijv. wortels, paprika, curry) kan leiden tot verkleuring van het materiaal, die echter geen invloed heeft op de werking en de kwaliteit.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen, omdat dit tot een blijvende beschadiging van het oppervlak kan leiden.

Instructies voor reiniging en onderhoud:

Het siliconen bord moet regelmatig worden gereinigd.

Was de producten met de hand af in warm water en een mild afwasmiddel of in de bovenste korf van uw vaatwasser.

Vaatwasserbestendig tot 65 °C.

Om de goede werking en fraaie opdruk lang te behouden, adviseren wij een reiniging met de hand.

Gebruik geen chloohoudende afwas-, oplos- of schuurmiddelen en geen pannensponzen, metalen sponzen of desinfectiemiddelen.

Niet met stoom steriliseren of uitkoken.

Niet in de magnetron steriliseren.

Stofvrij en droog bewaren.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

DESENVOLVIDO NA ALEMANHA | FABRICADO NA CHINA.

Serviço de loiça de silicone.

Verificado de acordo com a DIN EN 14372.

Recomendação de idade: A partir dos 6 meses.

Tenha em consideração as seguintes indicações. Guarde as informações do produto. As mesmas devem ser entregues a terceiros quando ceder o produto.

**Warning Notice**

Para a segurança e saúde da sua criança - Advertência!

O presente produto só pode ser utilizado sob a vigilância de um adulto. Verifique o produto antes de cada utilização!

Deve deitar o produto fora ao primeiro sinal de danos ou deficiência!

Comprove sempre a temperatura do alimento antes de administrá-lo.

Crianças não devem estar em movimento durante a ingestão de alimentos ou bebidas (perigo de sufocação se ingerido ou lesão em caso de queda).

Antes da utilização devem ser removidos todos os componentes de embalagem e de fixação.

**Usage Instructions**

Limpe bem antes de da primeira utilização (consulte as instruções de limpeza e manutenção).

Nunca coloque o serviço de loiça de silicone sobre chamas ou superfícies quentes.

Nunca utilize a sua loiça infantil LÄSSIG no forno, grelha ou no fogão elétrico ou a gás.

O uso de alimentos ricos em caroteno e especiarias (como cenoura, pimento, caril) podem causar a descoloração do material, o que não afeta a sua funcionalidade e qualidade.

Evite o contacto com objetos agudos, visto que pode causar danos duradouros na superfície.

Instruções para limpeza e manutenção:

Deve lavar o prato em silicone com regularidade.

Lave os produtos à mão com água quente e um detergente suave ou no cesto superior da máquina de lavar loiça.

Apto para a máquina de lavar loiça até 65° C.

Para que possa desfrutar do artigo e da estampagem por muito tempo recomendamos a lavagem manual.

Não utilize detergentes, solventes, abrasivos com cloro, esfregões, esponjas metálicas ou desinfetantes.

Não esterilizar a vapor, nem ferver.

Não esterilizar no micro-ondas.

Armazenar el local seco e sem pó.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

UDVIKLET I TYSKLAND, FREMSTILLET I KINA.

Silikone-servicesæt.

Testet iht. DIN EN 14372.

Aldersanbefaling: fra 6 måneder.

Vær opmærksom på følgende henvisninger. Produktinformationen bedes opbevaret. Den skal følge med, hvis produktet overdrages til tredjeperson.

**Warning Notice**

Af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed - Advarsel!

"Dette produkt må kun anvendes under opsyn af en voksen. Produktet skal undersøges inden hver brug. Ved første tegn på skader eller svagheder skal det kasseres.

"

Kontrollér altid fødevarens temperatur inden madning.

Børn bør ikke være i bevægelse under indtagelse af mad eller drikkevarer (fare for kvælning ved indtagelse eller personskade ved fald).

Alle emballering- og fastgørelsesdele skal fjernes inden brug.

**Usage Instructions**

Produktet skal rengøres grundigt inden første brug (se rengørings- og plejetips).

Stil aldrig silikone-servicesættet i åbne flammer eller på varme overflader.

LÄSSIG-børneservice må aldrig anvendes i bageovn, på grill eller på el- eller gaskomfur.

Anvendelse af stærkt carotin-holdige fødevarer og krydderier (f.eks. gulerødder, paprika, curry) kan forårsage misfarvning af materialet; men dette vil ikke påvirke funktionaliteten og kvaliteten.

Undgå kontakt med skarpe genstande, da dette kan give varige skader på overfladen.

Rengørings- og plejetips:

Silikonetallerkenen skal regelmæssigt rengøres.

Vask produkterne i hånden med varmt vand og et mildt opvaskemiddel, eller anbring dem i den øverste kurv i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskinsikker op til 65°C.

Vi anbefaler manuel rengøring, for at du skal have glæde af funktion og trykmotiv længe.

Brug ikke klorholdige skyllemidler, opløsningsmidler eller slibemidler eller metalsvampe eller desinfektionsmidler.

Må ikke dampsteriliseres eller koges.

Må ikke steriliseres i mikrobølgeovn.

Skal opbevares støvfrit og tørt.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

UTVIKLET I TYSKLAND I PRODUSERT I KINA.

Servisesett i silikon.

Testet i henhold til DIN EN 14372.

Alderanbefaling: fra 6 måneder.

Ta følgende instruksjoner ad notam. Vennligst oppbevar produktinformasjonen. Dersom drikkeflasken gis videre til tredje personer, må også produktinformasjonen leveres med.

**Warning Notice**

"Dette produktet må kun brukes under tilsyn av voksne. Produktet må undersøkes hver gang før bruk. Produktet må kastes ved første tegn på en skade eller et svakt punkt.

"

Kon troller alltid matens temperatur før du mater barnet ditt.

Barn skal ikke være i bevegelse mens de spiser eller drikker (fare for kvelning hvis de setter mat eller drikke i halsen, eller fare for at de skader seg om de faller).

Alle emballasje- og festelementer må fjernes før bruk.

**Usage Instructions**

Rengjør grundig før første gangs bruk (se instruksjer til rengjøring og pleie).

Plasser aldri silikonserviset i åpen ild eller på varme overflater.

Bruk aldri ditt LÄSSIG barneservise i stekeovn, grill eller på elektrisk komfyr eller gasskomfyr.

Bruk av matvarer som inneholder mye karotin og krydder (f.eks. gulrot, paprika, karri) kan føre til at platen bli misfarget, noe som imidlertid ikke har noen negativ innflytelse på funksjonsevnen og kvaliteten.

Unngå kontakt med skarpkantede gjenstander, da dette kan føre til en varig skade på overflaten.

Instrukser til rengjøring og pleie:

Silikontallerkenen må rengjøres regelmessig.

Vask opp produktene for hånden med varmt vann og et mildt oppvaskmiddel, eller still den i den øverste kurven i oppvaskmaskinen.

Egnet for oppvaskmaskin inntil 65 °C.

Vi anbefaler at du rengjør flasken for hånden, slik at du har glede av funksjonen og trykkmotivet i lang tid.

Ikke bruk oppvask-, løse- eller skuremidler som inneholder klor, ei heller metallsvamp eller desinfeksjonsmiddel.

Skal ikke dampsteriliseres eller kokes ut.

Skal ikke steriliseres i mikrobølgeovnen.

Skal lagres støvfritt og tørt.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

UTVECKLAD TYSKLAND I TILLVERKAD KINA

Serviset i silikon.

Testad enligt DIN EN 14372.

Åldersrekommendation: från 6 månader.

Tänk på följande anvisningar. Spara produktinformationen. Den ska följa med om burken lämnas vidare till annan person.

**Warning Notice**

För ditt barns säkerhet - varningsanvisning!

"Denna produkt får endast användas av barn under uppsikt av en vuxen person. Kontrollera produkten före varje användningstillfälle. Kassera produkten vid första tecknet på skada eller svag punkt.

"

Kontrollera alltid temperaturen på livsmedlet innan barnet matas.

Vid näringsintag, såsom att dricka, får barn inte var i rörelse (kvävningsrisk vid förtäring resp. skaderisk vid fall).

Allt förpacknings- och fästmaterial måste slängas före användning.

**Usage Instructions**

Rengörs noggrant före första användning (se anvisning för rengöring och skötsel).

Ställ aldrig silikonservisen i öppen eld eller på heta ytor.

Använd aldrig LÄSSIG-barnservisen i ugnen, på grillen eller spishällen (varken el/gas).

Vid användning för starkt karotinhaltiga livsmedel och kryddor (t.ex. morötter, paprika, curry) kan materialet missfärgas. Detta påverkar dock inte dess funktion eller kvalitet.

Undvik kontakt med föremål som har vissa kanter, då detta kan skada skålens yta.

Anvisningar för underhåll och skötsel:

Silikontallriken måste rengöras regelbundet.

Diska produkterna för hand i varmt vatten och med ett mildt diskmedel, eller i övre korgen i diskmaskinen.

Lämplig för diskmaskin upp till 65 °C.

För att få glädje av den tryckta bilden och kunna använda produkten under lång tid rekommenderar vi att den rengörs för hand.

Använd inga klorhaltiga skölj-, lösnings- eller skurmedel resp. tvättsvamp av metall eller desinfektionsmedel.

Får ej ångsteriliseras eller kokas.

Får ej steriliseras i mikrovågsugnen.

Förvara den på dammfri och torr plats.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

SUUNNITELTU SAKSASSA | VALMISTETTU KIINASSA

Silikoniasiasarja.

Testattu standardin DIN EN 14372 mukaisesti.

Ikäsuositus: 6 kk alkaen.

Huomioi seuraavat ohjeet. Säilytä nämä tuotetiedot. Myydessäsi tämän tuotteen anna tuotetiedot mukaan.

**Warning Notice**

Lapsesi turvallisuutta ja terveyttä ajatellen - varoitus!

"Tätä tuotetta saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Tutki tuotteen kunto joka kerta ennen käyttöä. Poista tuote käytöstä heti, jos havaitset sen vahingoittuneen.

"

Tarkista elintarvikkeen lämpötila ennen sen nauttimista.

Lapset eivät saa syödä eivätkä juoda liikkeessaan (vahingossa nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran ja kompastuessa tapaturmavaaran).

Poista kaikki pakkaus- ja kiinnitysosat ennen käyttöä.

**Usage Instructions**

Pese tuote hyvin ennen ensimmäistä käyttökertaa (ks. ohjeet kohdasta Puhdistaminen ja hoito).

Älä koskaan aseta silikoniasiasarjaa avoliekille tai kuumille pinnoille.

Älä laita LÄSSIG-lastenastiaa uuniin, grilliin äläkä sähkö- tai kaasuliedelle.

Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Paljon karoteenia sisältävät elintarvikkeet ja mausteet (esim. porkkana, paprika, curry) saattavat värjätä materiaalin. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen toimivuuteen eikä laatuun.

Varo kosketusta teräväreunaiseen esineeseen, sellainen saattaa vahingoittaa tuotetta pysyvästi.

Puhdistaminen ja hoito:

Puhdista silikonilautanen säännöllisesti.

Pese tuotteet käsin lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella tai astianpesukoneen yläkorissa.

Konepesunkestävä 65 °C.

Suosittelomme käsinpesua, jotta saat mahdollisimman paljon iloa toiminnasta ja painokuviosta.

Älä käytä klooripitoista pesu-, liuotin- tai hankausainetta, teräsvillaa äläkä desinfiointiainetta.

Ei saa keittää.

Ei saa steriloida mikroaaltouunissa.

Säilytä pölyttömässä ja kuivassa paikassa.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

HANNAÐ Í ÞÝSKALANDI | FRAMLEITT Í KÍNA

Silíkon borðbúnaðarsett.

Prófað samkvæmt DIN EN 14372.

Aldur sem mælt er með: frá 6 mánuðum.

Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum. Geymið þessa vörulýsingu. Ef varan er látin áfram til þriðja aðila verða upplýsingarnar að fylgja með.

## Warning Notice

Fyrir heilsu og öryggi barnsins þíns - Viðvörðunleiðbeiningar!

Þessar vörur mega einungis vera notaðar undir umsjón fullorðna. Fyrir hverja notkun verður að skoða vöruna. Við fyrstu vísbendingar um skemmdir eða veikleika skal henda vörunni.

Ávallt skal athuga hitastig matarins áður en börn eru mötuð.

Börn eiga ekki að vera á ferðinni meðan þau borða eða drekka (hættu á köfnun ef þau gleypa eða slasast ef þau detta).

Fjarlægja skal þökkunarefnið og festingarbúnað fyrir notkun.

## Usage Instructions

Hreinsið vandlega fyrir fyrstu notkun (sjá leiðbeiningar um hreinsun og umönnun).

Settu aldrei silíkon borðbúnaðinn í opinn eldi eða á heitan flöt.

Aldrei skal nota barnabúnaðinn frá LÄSSIG í bakaraofninum, grillinu, og á rafmagns- eða gashellum.

Þegar unnið er með matvæli og krydd sem innihalda mikið karótín (t.d. gulrætur, paprika, karrý o.s.frv.) getur gerviefnið litast, sem hefur þó engin áhrif á notkunarmöguleika og gæði.

Gætið þess að koma ekki nálægt ílátinu með beittum hlutum þar sem það getur valdið tjóni á yfirborðinu.

Leiðbeiningar varðandi hreinsun og viðhald:

Reglulega verður að þvo silíkondiskinn.

Þvoið vörunar með höndunum með volgu vatni og mildu þvottaefni eða í efri köfunni á uppþvottavélinni.

Stilla skal uppþvottavélina á 65 °C.

Við mælum með því að þvo flöskuna í höndunum til að láta áprentuðu myndina endast sem lengst.

Ekki skal nota hreinsiefni eða þvottaefni sem innihalda klór, til dæmis málmsvampa eða sótthreinsunarefni.

Ekki dauðhreinsa með gufu eða sjóða til að hreinsa.

Ekki dauðhreinsa í örbylgjuofni.

Geyma skal skálina á þurrum og rykfríum stað.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

ZAPROJEKTOWANO W NIEMCZECH I WYPRODUKOWANO W CHINACH

Silikonowy zestaw naczyń.

Sprawdzono zgodnie z normą DIN EN 14372.

Zalecenia dotyczące wieku: od 6 miesięcy.

Należy przestrzegać następujących wskazówek. Należy zachować niniejszą informację o produkcie. Przekazując produkt osobom trzecim, należy ją wręczyć.

**Warning Notice**

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka – ostrzeżenie!

"Produkt można stosować wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Przed każdym użyciem produkt należy sprawdzić. Przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabionego miejsca produkt należy wyrzucić.

"

Przed karmieniem zawsze sprawdź temperaturę pokarmu.

Podczas jedzenia/picia dzieci nie powinny być w ruchu (ryzyko uduszenia w razie zadławienia lub ryzyko zranienia w razie upadku).

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy mocujące opakowania.

**Usage Instructions**

Przed pierwszym użyciem produkt należy porządnie umyć (patrz wskazówki dot. mycia i pielęgnacji).

Nigdy nie umieszczaj silikonowego zestawu naczyń w otwartym ogniu lub na gorących powierzchniach.

Naczynia dla dzieci marki LÄSSIG nigdy nie wolno stosować w piekarniku, na grillu ani na kuchence elektrycznej lub gazowej.

W przypadku przechowywania żywności zawierającej duże ilości karotenu i przypraw (np. marchew, papryka, curry) może dojść do zabarwienia materiału, co jednak nie obniża funkcjonalności ani jakości produktu.

Unikać kontaktu z ostro zakończonymi przedmiotami, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni.

Wskazówki dotyczące mycia i pielęgnacji:

Talerz silikonowy należy regularnie myć.

Produkty należy myć ręcznie ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia naczyń lub w górnym koszu zmywarki.

Nadaje się do mycia w zmywarce w temperaturze do 65 °C.

Aby móc długo korzystać z produktu i nadrukowanych motywów, zalecamy mycie ręczne.

Nie należy używać środków zawierających chlor, rozpuszczalników, środków do szorowania, zmywaków do garnków, metalowych gąbek lub środków dezynfekujących.

Nie sterylizować parą ani nie wyparzać.

Nie sterylizować w kuchence mikrofalowej.

Przechowywać w wolnym od pyłów i suchym miejscu.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

VYVINUTÁ V NĚMECKU I VYROBENÁ V ČÍNĚ

Sada silikonového nádobí.

Zkontrolována podle DIN EN 14372.

Doporučení pro věk: od 6 měsíců.

Dodržujte následující pokyny. Uchovejte si tyto informace o výrobku. Výrobek se smí dále odevzdat třetí osobě pouze s těmito informacemi.

**Warning Notice**

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte - výstražné upozornění!

"Tento výrobek se smí používat pouze pod dohledem dospělých. Před každým použitím je nutné výrobek zkontrolovat.

Při prvních náznacích poškození nebo nedostatku je nutné výrobek vyhodit.

"

Před krmením vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.

Děti by neměly být při jídle nebo pití v pohybu (nebezpečí udušení při zakuckání nebo nebezpečí zranění při pádu).

Před použitím odstraňte všechny obalové a upevňovací díly.

**Usage Instructions**

Před prvním použitím důkladně umyjte (viz pokyny k čištění a údržbě).

Silikonovou sadu nádobí nikdy nedávejte na otevřený oheň nebo na horké povrchy.

Dětské nádobí značky LÄSSIG nikdy nepoužívejte v troubě na pečení, na grilu, elektrickém nebo plynovém sporáku.

Při použití potravin s velkým obsahem karotinu a koření (např. mrkev, paprika, kari) může dojít k zabarvení materiálu, což však nemá vliv na funkčnost ani kvalitu výrobku.

Zabraňte kontaktu s předměty s ostrými hranami, protože to může vést k trvalému poškození povrchu.

Pokyny k čištění a údržbě:

Silikonový talíř je nutné pravidelně čistit.

Opláchněte výrobky ručně teplou vodou a jemným čisticím prostředkem nebo je vložte do horního koše myčky na nádobí.

Mytí v myčce do 65 °C.

Abyste se z funkce a natisknutého motivu dlouho těšili, doporučujeme mýt výrobek ručně.

Nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla nebo prostředky na drhnutí, které obsahují chlór, příp. drátěnky a dezinfekční prostředky.

Nesterilizujte ani nevyvářejte.

Nesterilizujte v mikrovlnné troubě.

Skladujte na suchém místě bez výskytu prachu.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

VYVINUTÁ V NEMECKU I VYROBENÁ V ČÍNE

Silikónová súprava riadu.

Testovaná podľa normy DIN EN 14372.

Odporúčanie pre vek: od 6 mesiacov.

Rešpektujte nasledovné upozornenia. Prosím, uchovajte si tieto informácie o výrobku. Výrobok smie byť ďalej odovzdaný tretej osobe iba s nimi.

**Warning Notice**

Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa – výstražné upozornenie!

"Tento výrobok sa smie používať jedine pod dohľadom dospelých. Pred každým použitím je potrebné výrobok skontrolovať. Pri prvých náznakoch poškodenia alebo nedostatkov je potrebné výrobok vyhodiť.

"

Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

Deti by nemali byť pri jedle alebo pití v pohybe (nebezpečenstvo udusenía pri prehltnutí alebo nebezpečenstvo zranenia pri páde).

Všetky obalové a spojovacie časti musia byť pred použitím odstránené.

**Usage Instructions**

Pred prvým použitím dôkladne umyte (pozrite pokyny pre čistenie a údržbu).

Nikdy neumiestňujte silikónovú súpravu riadu do otvoreného ohňa alebo na horúce povrchy.

Detský riad značky LÄSSIG nikdy nepoužívajte v rúre na pečenie, na grile alebo elektrickom či plynovom sporáku.

Pri použití potravín a korenín s vysokým obsahom karoténu (napr. mrkvy, papriky, kari) môže dôjsť k zafarbeniu materiálu, ktoré ale nemá vplyv na funkciu a kvalitu výrobku.

Zabráňte kontaktu s predmetmi s ostrými hranami, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu povrchu.

Pokyny na čistenie a údržbu:

Silikónový tanier je potrebné pravidelne čistiť.

Výrobky opláchnite rukou teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom alebo v hornom koši umývačky riadu.

Umývanie v umývačke riadu do 65 °C.

Aby ste sa z funkcie a tlačeneho motívu tešili dlho, odporúčame vám ručné umývanie.

"Nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky na drhnutie s obsahom chlóru, drôtenky a dezinfekčné prostriedky.

"

Nesterilizujte ani nevyvárajte.

Nesterilizujte v mikrovlnnej rúre.

Skladujte na suchom mieste bez prachu.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

RAZVITO V NEMČIJI I IZDELANO NA KITAJSKEM

Silikonski set posode.

Preverjeno v skladu z DIN EN 14372.

Priporočilo za starost: od 6 mesecev.

Pri tem upoštevajte naslednje napotke. Te informacije o izdelku shranite. Ko izdelek posredujete tretjim osebam, priložite tudi navodila.

**Warning Notice**

Za varnost in zdravje vašega otroka - opozorilo!

"Izdelek se lahko uporablja samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred vsako uporabo je treba izdelek pregledati. Pri prvih znakih poškodb ali obrabe ga je treba zavreči.

"

Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.

Otroci se med prehranjevanjem ali pitjem ne smejo premikati (nevarnost zadušitve pri zaužitju ali nevarnost poškodb pri padcu).

Pred uporabo je treba odstraniti vse dele embalaže in pritrditvene dele.

**Usage Instructions**

Pred prvo uporabo izdelek temeljito očistite (glejte navodila za čiščenje in nego).

Nikoli ne postavljajte silikonskega seta posode na odprt ogenj ali na vroče površine.

Svoje otroške posode in pribora LÄSSIG ne uporabljajte v pečici, na žaru ali električnem ali plinskem štedilniku.

Pri pripravi živil z veliko karotina in začimb (npr. korenje, paprika, kari) lahko pride do obarvanja plastike, kar pa ne vpliva na uporabnost in kakovost.

Preprečite stik z ostrimi predmeti, ker lahko ti trajnostno poškodujejo površino.

Napotki za čiščenje in nego:

Silikonski krožnik je treba redno čistiti.

Izdelke pomivajte ročno s toplo vodo in blagim sredstvom za pomivanje posode ali v zgornji košari vašega pomivalnega stroja.

Primerno za pomivalni stroj do 65 °C.

Da vam bo izdelek še dolgo časa dobro služil in bo ohranil svoj potisk, priporočamo, da ga čistite ročno.

Ne uporabljajte sredstva za pomivanje, ki vsebuje klor ali topila oz. kovinskih gobc ali razkužil.

Ne sterilizirati s paro ali izkuhavanjem.

Ne sterilizirati v mikrovalovni pečici.

Hraniti na neprašnem in suhem.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

RAZVIJENO U NJEMAČKOJ I PROIZVEDENO U KINI

Silikonski set posuđa.

Ispitano prema DIN EN 14372.

Dobna preporuka: od 6 mjeseci.

Obratite pozornost na sljedeće napomene. Spremite podatke o proizvodu. Ako ga dajete drugoj osobi, morate proslijediti i podatke.

**Warning Notice**

Radi sigurnosti i zdravlja Vašeg djeteta – upozorenje!

Proizvod se smije upotrebljavati samo pod nadzorom odraslih osoba. Proizvod pregledajte prije svake uporabe. Pri prvim znakovima oštećenja ili slabosti, treba ga baciti.

Uvijek prije hranjenja provjerite temperaturu hrane.

Djeca ne smiju biti u pokretu tijekom unosa hrane ili pića (opasnost od gušenja ako se proguta ili ozlijedi u slučaju pada).

Prije uporabe potrebno je ukloniti svu ambalažu i pričvrstne dijelove.

**Usage Instructions**

Prije prve upotrebe temeljito očistite (vidi napomenu za čišćenje i njegu).

Nikada ne stavljajte silikonski set posuđa u otvoreni plamen ili na vruće površine.

Nikada nemojte dječje posude LÄSSIG upotrebljavati u pećnicama, roštiljima ili na električnoj ili plinskoj peći.

Primjenom namirnica s visokim sadržajem karotina ili začina (npr. Mrkva, paprika, curry) može doći do promjene boje materijala, što međutim ne utječe na funkcionalnost i kvalitetu.

Izbjegavajte kontakt s predmetima oštih rubova, jer to može rezultirati trajnim oštećenjem površine.

Napomena za čišćenje i njegu:

Silikonski je tanjur potrebno redovito čistiti.

Proizvode perite ručno toplom vodom i blagim sredstvom za pranje posuđa ili u gornjoj košari Vaše perilice posuđa.

Prikladno za pranje u perilici posuđa do 65 °C.

Kako biste dugo uživali u korištenju ovog proizvoda i njegovom otisnutom motivu, preporučujemo da ga čistite ručno.

Ne koristiti sredstva za pranje koja sadrže klor, otapala ili abrazive, npr. metalne žice ili dezinfekcijska sredstva.

Nemojte sterilizirati parom niti kuhati.

Nemojte sterilizirati u mikrovalnoj pećnici.

Spremite je u suhom stanju i bez prašine.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

RAZVIJENO U NJEMAČKOJ I PROIZVEDENO U KINI

Silikonski komplet posuđa .

Ispitana prema DIN EN 14372.

Preporučeno za uzrast: od 6 meseci.

Obratite pažnju na sledeće napomene. Sačuvati informacije o proizvodu. Prilikom predaje trećim licima, one se takođe moraju predati.

**Warning Notice**

Za bezbednost i zdravlje Vaše dece - Upozorenje!

"Ovaj proizvod sme da se koristi samo uz nadzor odraslih osoba. Pre svakog korišćenja proizvod se mora proveriti. On se kod prvih znakova oštećenja ili nedostatka mora baciti.

"

Pre hranjenja uvek proveriti temperaturu hrane.

Prilikom uzimanja hrane, odn. pića, deca ne bi trebalo da budu u pokretu (opasnost od gušenja prilikom gutanja, odn. opasnost od povreda u slučaju pada).

Svi delovi ambalaže i delovi za učvršćivanje se moraju skinuti pre upotrebe.

**Usage Instructions**

Pre prve upotrebe temeljno očistiti (vidi napomene za čišćenje i negu).

Nikada ne stavljajte silikonski komplet posuđa na otvoreni plamen ili na vruće površine.

Nikada ne koristite Vaše LÄSSIG posuđe u rerni, na roštilju ili na električnom štednjaku ili štednjaku na gas.

Upotreba namirnica sa visokim sadržajem karotena (npr. šargarepa, paprika, kari) može dovesti do promene boje materijala, ali to ne utiče na funkcionalnost i kvalitet.

Izbegavajte kontakt sa predmetima koji imaju oštre ivice, jer oni mogu dovesti do trajnog oštećenja površine.

Napomene za čišćenje i negu:

Silikonski tanjir se mora redovno čistiti.

Proizvode ručno isperite toplom vodom i blagim deterdžentom ili ih operite u gornjoj košari Vaše mašine za suđe.

Pogodno za mašine za pranje posuđa sa temperaturama do 65 °C.

Da biste dugo uživali u funkcionalnosti i sačuvali štampani motiv, preporučujemo da čišćenje obavljate ručno.

Nemojte koristiti sredstva za pranje koja sadrže hlor, rastvarače ili abrazive, npr. metalne sundere ili dezinfekciona sredstva.

Ne sterilizovati parom i ne prokuvavati.

Ne sterilisati u mikrotalasnoj pećnici.

Čuvati na hladnom i suvom mestu zaštićenom od prašine.

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.****13100265025****13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog****Product Information**

FEJLESZTÉS HELYE: NÉMETORSZÁG I GYÁRTÁS HELYE: KÍNA

Szilikon edénykészlet.

Bevizsgálva a DIN EN 14372 szerint.

Ajánlott kor: 6 hónapos kortól.

Vegye figyelembe a következő útmutatásokat. Kérjük, őrizze meg a termékinformációt. Harmadik személynek való továbbadásakor szintén mellékelje hozzá.

**Warning Notice**

Az Ön gyermekének biztonsága és egészsége érdekében – Figyelmeztetés!

"Ezt a terméket csak felnőttek felügyelete mellett szabad használni. A terméket minden egyes használat előtt meg kell vizsgálni. Sérülés vagy gyengülés első jele esetén el kell dobni.

"

Etetés előtt mindig ellenőrizni kell a táplálék hőmérsékletét.

Táplálkozás vagy ivás közben a gyermekek ne mozogjanak (nyelésnél fulladásveszély, ill. elesésnél sérülésveszély áll fenn).

Használat előtt el kell távolítani minden csomagoló- és rögzítő elemet.

**Usage Instructions**

Első használat előtt alaposan meg kell tisztítani (lásd a tisztítási és ápolási útmutatásokat).

Soha ne tegye a szilikon edénykészletet nyílt lángra vagy forró felületekre.

Soha ne használja LÄSSIG gyermek edényeit sütőben, grillsütőben, illetve villany- vagy gáztűzhelyen.

Erősen karotin tartalmú ételek és fűszerek (pl. karotta, paprika, curry) használata az anyag elszíneződéséhez vezethet, ami azonban nem befolyásolja a használhatóságot és a minőséget.

Kérjük, kerülje az éles peremű tárgyakkal való érintkezést, mert ez a felület tartós sérülését okozhatja.

Tisztítási és ápolási útmutatások:

A szilikon tárgyért rendszeresen meg kell tisztítani.

A termékeket kézzel, meleg vízben és enyhe mosogatószerrel vagy mosogatógépének felső kosarában mosogassa el.

Mosogatógépben tisztítható 65 °C-ig.

Javasoljuk a kézzel történő tisztítást, hogy sokáig örömet lelje a termékben és a nyomott motívumban.

Ne használjon klórtartalmú mosogató-, oldó- vagy súrolószereket, ill. fémszivacsot vagy fertőtlenítőszereket.

Ne sterilizálja gőzzel és ne főzze ki.

Ne sterilizálja mikrohullámú sütőben.

Pormentes és száraz helyen tárolja.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

DESIGN IN GERMANIA | PRODUS IN CHINA

Set de veselă din silicon.

Testat conform EN 14372.

Vârsta recomandată: de la 6 luni.

Respectați următoarele instrucțiuni. Vă rugăm să păstrați informațiile despre produs. Acestea trebuie predate terților atunci când este dat.

**Warning Notice**

Privind siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră-avertizare!

Acest produs trebuie folosit numai sub supravegherea adulților. Înaintea fiecărei utilizări trebuie produsul verificat. La primul semn al unei deteriorări sau unui defect trebuie aruncat.

Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire.

Copiii nu trebuie să se deplaseze în timpul consumului de alimente sau al băuturilor (pericol de sufocare dacă se îneca sau rănit în caz de cădere).

Toate ambalajele și buciile de montare trebuie îndepărtate înainte de utilizare.

**Usage Instructions**

Curățați temeinic înainte de prima utilizare (consultați instrucțiunile pentru curățare și îngrijire).

Nu așezați niciodată setul de veselă din silicon în apropierea flăcărilor sau pe suprafețe fierbinți.

Nu folosiți niciodată vesela pentru copii Lässig în cuptor, pe gratar sau aragaz electric/gaz.

Utilizarea alimentelor bogate în caroten și a condimentelor (precum morcovi, ardei, curry) poate provoca decolorarea materialului, dar nu afectează funcționalitatea și calitatea acestuia.

Evitați contactul cu obiecte cu muchii ascuțite, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea durabilă a suprafeței.

Farfuria de silicon trebuie curățată regulat.

Spălați produsele manual cu apă caldă și cu un detergent de vase blând sau în coșul de superior al mașinii Dvs. de spălat vase.

Spalarea în mașina de spălat vase este sigură până la 65 ° C.

Pentru a vă bucura de funcționalitate și desenul printat pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm curățarea de mână.

Nu utilizați agenți de clătire cu conținut de clor, solvenți sau materiale abrazive ca de exemplu bureți metalici sau dezinfectanți.

A nu se steriliza cu abur sau fierbe.

A nu se steriliza în cuptorul cu microunde.

Depozitați fara praf și uscat.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

РАЗРАБОТЕНО В ГЕРМАНИЯ I ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

Комплект силиконови съдове.

Изпитана съгласно DIN EN 14372.

Препоръчителна възраст: след 6 месеца.

Спазвайте следните указания. Моля, съхранявайте информацията за продукта. Тя трябва да бъде предоставяна при предаване на трети лица.

## Warning Notice

За безопасността и здравето на Вашето дете – предупреждение!

"Този продукт може да се използва само под наблюдение от възрастни. Продуктът трябва да се проверява преди всяка употреба. При първи признаци на повреда или дефектни места той трябва да се изхвърли.

"

Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене.

По време на ядене и пиене децата не трябва да се движат (опасност от задушаване при гълтане или опасност от нараняване при падане).

всички части на опаковката и закрепващи елементи трябва да се отстранят преди употреба.

## Usage Instructions

преди първа употреба почистете основно (вижте указанията за почистване и грижа).

Никога не поставяйте комплекта силиконови съдове на открит пламък или върху горещи повърхности.

Никога не използвайте Вашите детски съдове за хранене LÄSSIG във фурна, грил или електрическа или газова печка.

Използването на хранителни продукти и подправки с високо съдържание на каротин (напр. моркови, чушки, къри,) може да доведе до оцветявания на материала, които обаче не нарушават функционалността и качеството.

Моля, избягвайте контакт с остри предмети, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на повърхността.

Указания за почистване и грижа:

Силиконовата чиния трябва да се почиства редовно.

Мийте продуктите на ръка с топла вода и неагресивен препарат за миене или в горната кошница на Вашата съдомиялна машина.

Продуктът е подходящ за съдомиялна машина до 65°C.

За да запазите по-дълго функционалността и щампата, препоръчваме почистването на ръка.

Не използвайте съдържащи хлор миещи, разтварящи или абразивни препарати или метални гъби или дезинфекционни средства.

Не стерилизирайте с пара и не изварявайте.

Не стерилизирайте в микровълнова печка.

Съхранявайте на сухо място без прах.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ I СДЕЛАНО В КИТАЕ.

Набор силиконовой посуды.

Протестировано в соответствии с DIN EN 14372.

Возрастная рекомендация: от 6 месяцев

Соблюдайте следующие примечания. Сохраните информацию о продукте. Она должна быть передана третьим лицам при передаче.

## Warning Notice

Для безопасности и здоровья вашего ребенка - Внимание!

Этот продукт следует использовать только под наблюдением взрослых. Перед каждым использованием продукт должен быть осмотрен. При первом признаке повреждения или дефектов выбрасывать.

Всегда проверяйте температуру пищи перед кормлением.

Дети не должны находиться в движении во время приема пищи или питья (опасность удушья при проглатывании или травме в случае падения).

Все упаковочные и монтажные принадлежности должны быть удалены перед использованием.

## Usage Instructions

Тщательно очистите перед первым использованием (см. Инструкции по чистке и уходу).

Никогда не бросайте набор силиконовой посуды в открытый огонь и не помещайте его на горячие поверхности.

Никогда не используйте детскую посуду LÄSSIG в духовке, гриле или на электрической или газовой плите.

Использование продуктов с высоким содержанием каротина и специй (таких как морковь, перец, карри) может вызвать окрашивание материала, но это не влияет на его функциональность и качество.

Пожалуйста, избегайте контакта с острыми предметами, так как это может привести к длительному повреждению поверхности.

Инструкции по чистке и уходу:

Силиконовую тарелку необходимо регулярно мыть.

Промойте продукты теплой водой с мягким моющим средством или в верхней корзине вашей посудомоечной машины.

Подходит для мытья в посудомоечной машине до 65 ° C.

Чтобы вы могли радоваться этому продукту и мотиву в течение долгого времени, мы рекомендуем мыть вручную.

Не используйте хлорсодержащие или дезинфицирующие моющие средства, абразивы или металлические губки.

Не парить, стерилизовать или кипятить.

Не стерилизовать в микроволновой печи.

Хранить в сухом месте без пыли.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Σετ σερβίτσιο σιλικόνης.

Ελέγχθηκε σύμφωνα με το DIN EN 14372.

Για ηλικίες από 6 μηνών.

Λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις. Φυλάξτε τις πληροφορίες του προϊόντος. Αυτές πρέπει να παραδίδονται μαζί με το προϊόν εάν δοθεί σε τρίτους.

**Warning Notice**

Για την ασφάλεια και υγεία του παιδιού σας - Προειδοποίηση!

"Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Με τις πρώτες ενδείξεις βλάβης ή φθοράς θα πρέπει να απορρίπτεται.

"

Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής.

Τα παιδιά δεν πρέπει να κινούνται όταν λαμβάνουν κάποιο είδος τροφής, π.χ. όταν πίνουν κάτι (κίνδυνος πνιγμού από κατάποση ή κίνδυνος τραυματισμού από πτώση).

Πριν από τη χρήση αφαιρέστε όλα τα μέρη συσκευασίας και στερέωσης.

**Usage Instructions**

Καθαρίστε καλά πριν από την πρώτη χρήση (βλ. υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας).

Μην τοποθετείτε ποτέ το σερβίτσιο σιλικόνης σε γυμνές φλόγες ή σε καυτές επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε τα παιδικά σκεύη LÄSSIG στον φούρνο, στο γκριλ ή σε ηλεκτρικές εστίες ή αερίου.

Η χρήση φαγητών που περιέχουν μεγάλες ποσότητες καροτένιου και μπαχαρικών (π.χ. καρότα, πάπρικα, κάρι) μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα του υλικού, οι οποίες ωστόσο δεν μειώνουν τη χρηστικότητα και την ποιότητα.

Αποφεύγετε την επαφή με μυτερά αντικείμενα, επειδή μπορεί να προκληθούν ζημιές στην επιφάνεια.

Υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας:

Το πιάτο σιλικόνης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Πλένετε τα προϊόντα στο χέρι με ζεστό νερό και ένα ήπιο υγρό πιάτων ή στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων σας.

Είναι κατάλληλο για χρήση στο πλυντήριο πιάτων έως τη θερμοκρασία των 65 °C.

Για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε πολλά χρόνια, συνιστούμε να την πλένετε με το χέρι.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά πιάτων που περιέχουν χλώριο, διαλύτες ή λειαντικά ή μεταλλικά σφουγγάρια ή μέσα απολύμανσης.

Απαγορεύεται η υγρή αποστείρωση ή το βράσιμο.

Η αποστείρωση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται στον φούρνο μικροκυμάτων.

Να φυλάσσεται σε μέρος στεγνό και χωρίς σκόνη.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

ALMANYA'DA GELİŞTİRİLDİ İ ÇİN'DE ÜRETİLDİ

Silikon sofrta takımı.

DIN EN 14372 uyarınca test edildi.

Yaş tavsiyesi: 6 aydan itibaren.

Aşağıdaki açıklamaları dikkate alın. Lütfen ürün bilgisini saklayın. Ürün bilgisi, ürünün üçüncü kişilere verilmesi durumunda ürünle birlikte verilmelidir.

## Warning Notice

Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için - Uyarılar!

Bu ürün yalnızca yetişkinlerin gözetimi altında kullanılabilir. Her kullanımdan önce ürün kontrol edilmelidir. Bir hasar veya zayıf nokta belirtisinde ürün atılmalıdır.

Daima yemek yemeden önce yiyeceklerin sıcaklığını kontrol edin.

Çocuklar yemek yeme veya içme esnasında hareket halinde olmamalıdır (yutma sırasında boğulma tehlikesi veya düşme sırasında yaralanma tehlikesi).

Tüm ambalaj ve sabitleme parçaları kullanımdan önce çıkartılmalıdır.

## Usage Instructions

İlk kullanımdan önce iyice temizleyin (bkz. temizlik ve bakım uyarıları).

Silikon sofrta takımını asla açık aleve veya sıcak yüzeylere koymayın.

LÄSSIG çocuk kapları asla fırın, ızgara veya elektrikli ya da gazlı ocakta kullanmayın.

Karoten açısından zengin gıda maddeleri ve baharatların (örn. havuç, kırmızı biber, köri ) kullanımı, malzemede renk değişimlerine neden olabilir, ancak bunlar işlevselliği ve kaliteyi olumsuz etkilemez.

Yüzeyde kalıcı hasarlara yol açabileceğinden dolayı lütfen keskin kenarlı nesnelere temas ettirmeyin.

Temizlik ve bakım uyarıları:

Silikon tabak düzenli olarak temizlenmelidir.

Ürünleri elinizde sıcak suyla ve hafif bir bulaşık deterjanıyla veya bulaşık makinenizin üst sepetinde yıkayın.

65°C'ye kadar olan bulaşık makinelerine uyumludur.

Ürünün işlevinden ve baskısı motifinden uzun süre keyif almanız için elle yıkamanızı tavsiye ediyoruz.

Klor içeren yıkama, çözücü veya aşındırıcı madde, tencere temizleyici ile metal sünger veya dezenfekte maddesi kullanmayın.

Buhar sterilizasyonu veya kaynama yapmayın.

Mikrodalga fırında sterilize etmeyin.

Toz almayacak ve kuru şekilde depolayın.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

ドイツにて開発、中国製  
シリコン食器セット。

DIN EN 14372にもとづいて試験しています。

推奨年齢: 月齢 6 ヶ月以上。

次の情報にご注意ください。製品情報は保管してください。製品を第三者に譲渡する場合は、製品情報もお渡しください。

## Warning Notice

「お子様の安全と健康のために - 警告！」

大人の目の届かない所での、この製品のご使用はお避けください。使用する前に製品をチェックしてください。損傷や不具合が認められた場合は、破棄してください。

お子様に与える前にならず食べ物の温度を確認してください。

お子さまが動きながら飲食することがないようにしてください(誤飲による窒息、転倒時の怪我の危険)。

ご使用になる前に、包装材および固定部品の全てを取り外してください。

## Usage Instructions

はじめて使用する前に、しっかりと洗ってからお使いください(お手入れに関する注意をご覧ください)。

シリコン食器セットは絶対に直火にさらしたり、熱い表面上に置いたりしないでください。

LÄSSIG のお子様用食器は決してオーブン、グリル、電気またはガスレンジで使用しないでください。

イス(ニンジン、パプリカ、カレー粉など)に使用すると、素材に色が移ることがありますが、機能と品質には影響はありません。

表面に傷が残る可能性があるため、尖ったものに触れることがないようにしてください。

お手入れに関する注意:

シリコンプレートは定期的に洗浄してください。

本製品は、ぬるま湯と低刺激性洗剤で手洗いするか、食器洗浄機の上段のカゴに入れて洗ってください。食器洗浄機では最高 65 °C まで対応。

製品を長くご使用いただき、模様を長持ちさせるために、手洗いを推奨します。

塩素系洗剤、溶剤またはクレンザー、鍋用洗剤や金たわしや殺菌剤は使用しないでください。

蒸気殺菌や煮沸殺菌は行わないでください。

電子レンジを使用して殺菌しないでください。

埃のかからない場所に乾燥した状態で保管してください。



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

德国设计，中国制造。

硅胶餐具套装。

根据DIN EN 14372检测。

适用年龄：6个月以上。

请注意下列提示。请妥善保存产品信息。在将产品转交给其他人使用时，必须将其一并附上。

**Warning Notice**

为了您的孩子的健康及安全 - 警告!

"该产品只允许在成人的监督下使用。请在每次使用之前检查该产品。如若出现损坏迹象或薄弱环节，请立即丢弃。"

喂食小孩前请务必确认好食物的温度。

儿童在进食或饮水期间不得走动（吞咽时有窒息危险，如跌倒则会有受伤的危险）。

请在使用前取下所有包装和固定配件。

**Usage Instructions**

初次使用前请彻底清洁（参见清洁和保养提示）。

切勿使硅胶餐具接触明火或将其置于高温表面。

请勿在烤箱、烤架、电炉或燃气炉灶上使用您的 LÄSSIG 儿童餐具。

在将其用于存放胡萝卜素含量很高的食品和香料（如胡萝卜、咖喱、辣椒）时，可能会引起材料变色，但不会影响质量和功能。

请避免锋利的物品的触碰，否则可能会造成表面损坏或者留下刮痕。

清洁和保养提示：

必须定期清洁硅胶餐盘。

请用温水加温和的清洁剂手洗这些产品，或放进洗碗机上层清洗。

如用洗碗机清洗，温度不得超过 65 °C。

我们建议您手动清洁，以便更长时间地享受功能和印刷设计。

不可使用任何含有氯或消毒剂的清洁剂、溶剂及研磨器具(如金属菜瓜布)。

请勿使用蒸汽消毒法或煮沸消毒法。

请勿在微波炉中消毒。

请存放于无尘及干燥的区域。



# PRODUCT DATA SHEET GPSR



## Producer:

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

## Art. No.

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

## Product Information

KR Koreanisch

독일에서 개발 I 중국에서 제조 스테인리스스틸 보온병.

실리콘 그릇 세트입니다.

DIN EN 14372에 따라 테스트함.

권장 연령: 6개월 이상

다음 안내 사항을 참조하십시오. 이 제품 정보는 보관하십시오. 제3자에게 양도할 때 제품 정보를 함께 인도해야 합니다.

## Warning Notice

어린이의 안전 및 건강을 위해 - 경고!

"이 제품은 어린이 감시할 때만 사용하십시오. 사용하기 전에 제품을 확인하십시오. 손상 또는 결함의 징후가 있으면 폐기하십시오.

"

아이에게 음식을 주기 전에 항상 음식 온도를 확인하십시오.

음식물을 섭취하는 중 또는 음료를 마시는 중 아이가 움직이지 않도록 하십시오(삼킴으로 인한 질식 위험 또는 낙상으로 인한 부상의 위험이 있음).

처음 사용하기 전에 모든 포장재와 고정 부품을 제거하십시오.

## Usage InstructionsUsage Instructions

처음 사용하기 전에 깨끗이 세척하십시오(세척 및 관리 방법 참조).

실리콘 그릇 세트를 절대로 화기나 뜨거운 표면 위에 두지 마세요.

LÄSSIG 어린이용 식기를 오븐, 그릴 또는 전기나 가스레인지에서 절대 사용하지 마십시오.

카로틴이 많이 함유된 음식 또는 양념(예: 당근, 파프리카, 카레)에 사용하면 소재가 변색될 수 있습니다. 하지만 기능과 품질이 저하되지는 않습니다.

날카로운 물체에 닿지 않도록 하십시오. 지속적인 표면 손상으로 이어질 수 있습니다.

세척 및 관리 방법:

실리콘 접시는 정기적으로 세척해야 합니다.

따뜻한 물과 중성 세제를 이용하여 제품을 손으로 헹구거나 식기세척기 위쪽 랙에 넣어 세척하십시오.

식기세척기에서 최대 65°C의 온도로 세척할 수 있습니다.

기능 및 프린팅을 오래 유지하려면 손으로 세척하는 것이 좋습니다.

염소계 세제, 용제, 연마 세척제, 철 수세미나 소독제를 사용하지 마십시오.

증기 멸균하거나 끓이지 마십시오.

전자레인지에서 멸균하지 마십시오.

먼지가 없는 건조한 곳에 보관하십시오.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

DIRANCANG DI JERMAN I DIBUAT DI TIONGKOK

Peralatan makan silikon.

Diuji sesuai dengan DIN EN 14372.

Rekomendasi usia: mulai 6 bulan dan lebih.

Harap perhatikan informasi berikut ini. Harap simpan informasi produk ini. Saat memberikan artikel ini kepada orang ketiga, informasi ini harus diberikan.

**Warning Notice**

Untuk keamanan dan kesehatan anak Anda - Peringatan!

"Produk ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan orang dewasa. Periksa produk sebelum digunakan. Buang produk ini jika melihat ada tanda kerusakan atau cacat apa pun.

"

Selalu periksa suhu makanan sebelum memberi makan anak.

Anak-anak tidak boleh bergerak saat minum atau makan (risiko tersedak saat menelan atau cedera jika terjatuh).

Semua komponen pengemasan dan pengencangan akan dilepas sebelum digunakan.

**Usage Instructions**

Bersihkan secara menyeluruh sebelum pertama kali digunakan (lihat petunjuk untuk membersihkan dan perawatan).

Jangan sekali-kali meletakkan peralatan makan silikon di dekat api terbuka atau pada permukaan yang panas.

Jangan pernah gunakan alat makan minum anak-anak LÄSSIG Anda di dalam oven, panggangan, atau di atas permukaan kompor listrik atau gas.

Penggunaan makanan dan bumbu (mis. wortel, paprika, kari) yang mengandung karoten dalam jumlah besar, bisa mengakibatkan perubahan warna bahan, tapi tidak akan berdampak pada fungsi dan kualitas produk.

Hindari kontak dengan benda tajam karena bisa mengakibatkan kerusakan yang berkelanjutan pada permukaan.

Petunjuk untuk membersihkan dan perawatan:

Piring silikon ini harus dibersihkan secara teratur.

Cuci produk dengan tangan dengan air hangat dan deterjen lembut atau letakkan di rak bagian atas alat pencuci piring Anda.

Alat pencuci piring aman hingga 65°C.

Kami menyarankan pembersihan dengan tangan agar dapat menikmati fitur-fitur dan desain cetaknya lebih lama.

Jangan gunakan sembarang deterjen, pelarut, pembersih kasar misalnya lap penggosok logam yang mengandung klorin atau desinfektan.

Jangan mencoba untuk mensterilkan dengan uap atau dengan merebusnya.

Jangan mensterilkan di microwave.

Simpan di tempat bebas debu dan kering.



**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

THIẾT KẾ TẠI ĐỨC | SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Bộ bát đĩa silicon.

Kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn DIN EN 14372.

Độ tuổi khuyên dùng: 6 tháng tuổi trở lên.

Vui lòng lưu ý thông tin sau đây. Vui lòng giữ lại thông tin sản phẩm. Khi chuyển sản phẩm này cho một người thứ ba, phải giao thông tin này.

**Warning Notice**

Vì sự an toàn và sức khỏe của con bạn – Cảnh báo!

"Chỉ được sử dụng sản phẩm này khi có sự giám sát của người lớn. Kiểm tra sản phẩm trước mỗi lần sử dụng. Vứt bỏ sản phẩm này khi có dấu hiệu đầu tiên về bất kỳ hư hỏng hay khiếm khuyết nào.

"

Luôn kiểm tra nhiệt độ của thức ăn trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ em không được di chuyển trong khi đang uống hoặc ăn (nguy cơ sặc khi nuốt hoặc bị thương trong trường hợp té ngã).

Tất cả bao bì và bộ phận cài buộc phải được tháo ra trước khi sử dụng.

**Usage Instructions**

Vệ sinh kỹ trước khi sử dụng lần đầu (xem hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc).

Không bao giờ đặt bộ đồ ăn silicon ở nơi có lửa hoặc trên bề mặt nóng.

Không bao giờ được sử dụng đồ ăn trẻ em LÄSSIG trong lò nướng, vỉ nướng hoặc nắp nồi điện hay bếp ga.

Việc sử dụng đồ ăn và gia vị (ví dụ cà rốt, ớt chuông, cà ri) chứa lượng lớn carotene có thể làm mất màu vật liệu, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến chức năng và chất lượng của sản phẩm.

Tránh tiếp xúc với các vật sắc nhọn vì việc này có thể dẫn đến hư hỏng bề mặt.

Hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc:

Phải thường xuyên vệ sinh đĩa silicon.

Rửa sản phẩm bằng tay với nước ấm và chất tẩy nhẹ hoặc đặt lên giá trên cùng của máy rửa chén.

Có thể rửa bằng máy rửa chén một cách an toàn lên đến 65°C.

Kami menyarankan pembersihan dengan tangan agar dapat menikmati fitur-fitur dan desain cetaknya lebih lama.

Không sử dụng bất kỳ chất tẩy, dung môi, đồ rửa chén mài mòn ví dụ bụi nhũ thép chứa chlorine hoặc một chất khử trùng.

Không được tiệt trùng bằng loi nước hay bằng cách đun sôi.

Không được khử trùng bằng lò vi sóng.

Bảo quản ở nơi không có bụi và khô ráo.



# PRODUCT DATA SHEET GPSR

**Producer:**

Lässig GmbH

Im Riemen 32, 64832 Babenhausen, Deutschland  
service@laessig-gmbh.de

**Art. No.**

**13100265025**

**13100265025 Silicone Section Dish Set 3 pcs Tiny Team Dog**

**Product Information**

德國設計，中國製造。

矽膠餐具套組。

通過規範DIN EN 14372測試。

適用年齡：6個月以上。

請注意以下資訊。請保留產品資訊。在將本產品轉交給第三方時，應該同時轉交本資訊。

**Warning Notice**

為了您的孩子的健康及安全 - 警告!

"本產品僅可在成人的監督下使用。每次使用前請先檢查產品。產品出現任何損壞或是瑕疵跡象時請丟棄。

"

餵食小孩前請務必確認食物溫度。

兒童在飲食時不應該移動 (有吞嚥時噎住或跌倒時受傷的風險)。

在使用前請將所有包裝以及緊固元件移除。

**Usage Instructions**

初次使用後請徹底清潔 (請參閱清潔與保養說明)。

切勿將矽膠餐具套組置於明火或高溫的表面上。

切勿在烤箱、烤架或是電子爐或是瓦斯爐上方使用 LÄSSIG 兒童餐具。

盛裝含有大量胡蘿蔔素的食物和香料 (例如胡蘿蔔、青椒、咖哩) 可能會導致材質變色，但是不會影響產品的功能與品質。

請避免接觸鋒利的物體，否則可能會造成表面久損壞。

清潔與保養說明：

請定期清潔餐盤。

用溫水加溫和的清潔劑手洗這些產品，或放置在洗碗機上層清洗。

洗碗機溫度最高設定在 65°C 以確保安全。

建議手洗以維持產品功能及表面印花設計。

不可使用任何含有氯或消毒劑的清潔劑、溶劑及研磨器具(如金屬菜瓜布)。

請勿嘗試以蒸汽或是煮沸方式消毒。

請勿在微波爐中消毒。

請儲存於無塵及乾燥的地方。